

MATERIEL DE VOIE

Gabarit pour contrôle X des aiguilles d'appareil

GCXAA

La cote x représente la position longitudinal relative de l'aiguille par rapport à son contre aiguille la valeur de la cote x augmente selon la dilatation d'aiguille ou la rétraction de l'aiguille.

Ces changements de côtes varient selon la température du rail en fonction des saisons.



Le gabarit de contrôle de la côte X est utilisé pour :

- la pose d'appareils de voie,
- le remplacement de ferrures lors des opérations d'entretien,
- les vérifications périodique (printemps, automne et annuel).

Siège social et ateliers :

5, rue Louis Martin - Z.I. Les Cerisiers - 77400 Thorigny sur Marne

Tél. : 01 64 12 22 00

Bariot

www.bariot.com