

Enfonce cheville

Les **ENFONCES CHEVILLE** servent aux différents travaux de réfection.



La masse et l'enfonce cheville tranchant servent à retirer le JIC.



Cet enfonce cheville sert à retirer la visserie des éclisses. Il existe deux modèles le $\varnothing 20$ et le $\varnothing 23$



Cet enfonce cheville épaulé sert à régler les pinoches ou obturateurs coniques à 30mm sous la selle de rail.

Siège social et ateliers:

5, rue Louis Martin - Z.I. Les Cerisiers - 77400 Thorigny sur Marne

Tél. : 01 64 12 22 00

Bariot

www.bariot.com