

AAG Appareil à Griffer



Photos non contractiuelles - Système breveté



Appareil à Griffer

Spécifications:



















- 1 Placer la barre de l'AAG sur le fil de contact.
- 2 Joindre les deux extrémités de votre fil et les orienter dans la rainure de l'AAG.
- 3 Placer les deux mors par dessus le fil de contact et les mettre en butée sur l'appareil.
- 4 Une fois en butée, serrer vos deux mors sur le fil.
- 5 Vous pouvez maintenant mettre en place votre griffe et la serrer à l'aide de votre VSCI